




RTX PRO[™] Sync

Quick Start Guide

01 Connection Diagram



- 1 Place the RTX PRO Sync card into a free PCI or PCI Express slot.
- 2 Connect the included cables between the RTX PRO Sync card and RTX PRO GPU board.
- 3 Connect either a 6-pin PCI power cable or SATA hard drive power cable.

02 Hardware Installation




Note: Make sure to connect to the connector labeled “SYNC” on the RTX PRO GPU board.



Note: Visit www.nvidia.com/sync for detailed system requirements, driver configuration information, multiple RTX PRO Sync card configuration instructions and a complete User Guide.

01 Schéma De Connexion



- 1 Placez la carte RTX PRO Sync dans un logement PCI ou PCI Express non utilisé.
- 2 Avec les câbles inclus, connectez la carte RTX PRO Sync à votre carte graphique NVIDIA RTX PRO.
- 3 Connectez soit un câble d'alimentation PCI à 6 broches, soit un câble d'alimentation pour périphérique SATA.

02 Installation Du Matériel




Remarque: Assurez-vous de connecter le module de connexion identifié par "SYNC" sur votre carte graphique RTX PRO.



Remarque: Rendez-vous sur www.nvidia.com/sync pour obtenir des informations détaillées sur la configuration système requise, la configuration des pilotes et l'installation de plusieurs cartes RTX PRO Sync, mais aussi pour télécharger le guide d'utilisation.

01 Diagramma Di Connessione



- 1** Inserire la scheda RTX PRO Sync in un alloggiamento libero PCI o PCI Express.
- 2** Collegare la scheda RTX PRO Sync e la scheda RTX PRO GPU utilizzando i cavi forniti in dotazione.
- 3** Collegare un cavo di alimentazione PCI a 6 pin o un cavo di alimentazione disco rigido SATA.

02 Installazione Hardware




Nota: Assicurarsi di collegare il connettore etichettato "SYNC" alla scheda RTX PRO GPU.



Nota: Visitare la pagina www.nvidia.it/sync per maggiori informazioni sui requisiti di sistema, sulla configurazione del driver, sulle istruzioni per la configurazione di più schede RTX PRO Sync e per guida utente completa.

01 Anschlussdiagramm



- 1 Legen Sie die RTX PRO Sync II-Karte in einen freien PCI- oder PCI Express-Steckplatz ein.
- 2 Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Kabel an die RTX PRO Sync II-Karte und die RTX PRO-Grafikkarte an.
- 3 Schließen Sie entweder ein 6-poliges PCI-Netzkabel oder ein SATAFestplattenetzkabel an.

02 Hardware-Installation




Hinweis: Schließen Sie das Kabel unbedingt am mit „SYNC“ beschrifteten Anschluss der RTX PRO-Grafikkarte an.



Hinweis: Auf www.nvidia.com/sync finden Sie die ausführlichen Systemanforderungen, Informationen zur Treiberkonfiguration, verschiedene Konfigurationsanleitungen für die RTX PRO Sync II -Karte sowie eine vollständige Bedienungsanleitung.

01 Diagrama De Conexiones



- 1 Instala la tarjeta RTX PRO Sync en una ranura libre PCI o PCI Express.
- 2 Conecta los cable incluidos entre la tarjeta RTX PRO Sync y la placa de la GPU RTX PRO.
- 3 Conecta un cable de alimentación PCI de 6 patillas o un cable de alimentación de disco duro SATA.

02 Instalación De Hardware




Nota: Asegúrate de conectar el conector “SYNC” de la placa de la GPU RTX PRO.



Nota: Visita www.nvidia.com/sync para consultar los requisitos detallados del sistema, las instrucciones de configuración de varias tarjetas RTX PRO Sync y la guía del usuario.

01 Schemat Podłączenia



- 1 Umieścić kartę RTX PRO Sync w wolnym slotcie PCI lub PCI Express.
- 2 Połączyć za pomocą dołączonych kabli kartę RTX PRO Sync z układem GPU RTX PRO.
- 3 Podłączyć 6-pinowy kabel zasilający PCI lub kabel zasilający dysku twardego SATA.

02 Instalacja Sprzętu




Uwaga: Upewnij się, że podłączyłeś kartę do oznaczonego symbolem "SYNC" złącza układu GPU RTX PRO.



Uwaga: Odwiedź stronę www.nvidia.com/sync, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych, konfiguracji sterownika, instrukcji dotyczących konfiguracji opartych na kilku kartach RTX PRO Sync oraz kompletnego Przewodnika Użytkownika.

01 连接图



- 1 将 RTX PRO Sync 卡插入 PCI 或 PCI Express 空插槽。
- 2 用随附的电缆连接 RTX PRO Sync 卡和 RTX PRO GPU 板。
- 3 连接 6 针 PCI 电源线或 SATA 硬盘电源线。

02 硬件安装




注意: 请确保连接到 RTX PRO GPU 板上标有“SYNC”的连接器。



注意: 请访问 www.nvidia.com/sync, 以查看详细的系统要求、驱动程序配置信息、有关 RTX PRO Sync 卡配置的多项说明和完整的用户指南。

01 連接示圖



- 1 將 RTX PRO Sync 卡插入未使用的 PCI 或 PCI Express 插槽。
- 2 使用隨附的纜線連接 RTX PRO Sync 卡和 RTX PRO GPU 繪圖卡。
- 3 連接 6 接腳 PCI 電源線或 SATA 硬碟電源線。

02 硬體安裝




附註: 請務必連接至 RTX PRO GPU 繪圖卡上標示「SYNC」的接頭。



附註: 請造訪 www.nvidia.com/sync，以取得系統要求詳細資訊、驅動程式設定資訊，多項 RTX PRO Sync 卡設定說明，以及完整的使用者指南。

01 接続図



- 1 RTX PRO Sync カードを PCI スロットまたは PCI Express スロットの空き部分に挿入します。
- 2 付属ケーブルを RTX PRO Sync カードと RTX PRO GPU ボードの間に接続します。
- 3 6ピン PCI 電源ケーブルまたは SATA ハードドライブ電源ケーブルを接続します。

02 ハードウェアのインストール




注: RTX PRO GPU ボード上の「SYNC」
とラベル付けされたコネクタに接続してください。



注: www.nvidia.com/sync で詳細なシステム要件、ドライバ構成
情報、マルチプル RTX PRO Sync カードの設定手順、完全なユーザー ガ
イドをご覧ください

01 연결 다이어그램



- 1 RTX PRO Sync 카드를 빈 PCI 또는 PCI Express 슬롯에 밀어 넣습니다.
- 2 포함된 케이블로 RTX PRO Sync 카드와 RTX PRO GPU 보드를 연결합니다.
- 3 6핀 PCI 전원 케이블 또는 SATA 하드 드라이브 전원 케이블을 연결합니다.

02 하드웨어 설치



참고: RTX PRO GPU 보드의 “SYNC” 라벨이 있는 커넥터에 연결합니다.



참고: 자세한 시스템 요구 사항, 드라이버 구성 정보, 다중 RTX PRO Sync 카드 구성 지침 및 전체 사용자 가이드를 확인하려면 www.nvidia.com/sync를 방문하십시오.

www.nvidia.com

© 2025 NVIDIA Corporation. All rights reserved.

